


Procedimiento de Instalación



1. Así deberá quedar armada la unidad.
Verifique los pasos para su armado...



2, conecte tres cables de la turbina eólica al cable de transmisión, cada longitud del cable empalmado es de al menos 30mm; sujete los cables con cinta, su longitud es de aproximadamente 100mm. (hágalo como muestra la imagen de arriba)



3, Instale el aerogenerador haciendo coincidir la brida del aero con la brida de la torre; utilice los accesorios provistos tuercas/arandelas y apriete las tuercas firmemente.



4, conecte primero las baterías al controlador y luego los tres cables que conectan el aero con el controlador de carga,



este manual es adecuado para distintos modelos y distintas cantidade de anillos que darán la longitud del sistema